

Bona Buffer Szlifierko - Polerka

Karta techniczna

Maszyna jednotarczowa o wielu zastosowaniach. Przede wszystkim można ją stosować do matowienia warstwy lakieru, ostatecznego szlifowania podłogi po wyszlifowaniu jej szlifierką taśmową, nakładania oleju, polerowania powierzchni podłogi. Jest dostępna w dwóch wersjach: Bona Buffer i Bona Buffer Duo – o dwóch różnych obrotach tarczy.

Największe zalety:

- Jedna duża prędkość obrotowa dla trudnych prac.
- Dwie prędkości dla łatwiejszych prac i olejowania.
- Łatwo zdejmowany odkurzacz.
- Szczelny pierścień pomiędzy maszyną, a podłogą.
- Asymetrycznie umieszczony silnik dla łatwiejszego utrzymania równowagi podczas pracy
- Możliwość założenia różnych tarcz roboczych.

Dane techniczne

Bona Buffer

Moc silnika: 1600W / 230V
Obroty tarczy: 120 obr./minutę
Średnica korpusu: 440 mm
Średnica tarczy roboczej: 380 mm
Wysokość korpusu: 330 mm
Długość przewodu zasilającego: 12,5 m
Masa całkowita: 33 kg

Bona Buffer Duo

Moc silnika: 1200 - 1500W / 230V
Obroty tarczy roboczej: 190 - 380 obr./minutę
Średnica korpusu: 440 mm
Średnica tarczy: 380 mm
Wysokość korpusu: 330 mm
Długość przewodu zasilającego: 12,5 m
Masa całkowita: 35,5 kg

Przygotowanie

Bona Buffer i Bona Buffer Duo

Szlifowanie

Stosując maszynę do prac podczas których powstaje pył, należy na maszynę założyć i podłączyć odkurzacz. Szlifowanie można przeprowadzić w różny sposób używając różnych tarcz roboczych.

Przed uruchomieniem maszyny należy ustawić prowadnicę w takim punkcie, aby było to najwygodniejsze dla obsługującego szlifierko-polerkę. Maszyną steruje się w ten sposób, że lekko podnosi się lub opuszcza prowadnicę. Maszyna wtedy jedzie w prawo i w lewo. Należy pamiętać o tym, że im grubszy materiał ścierny tym trudniej steruje się maszyną.

Skorygowano grudzień 2009
Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Maszyny



Bona Buffer Szlifierko - Polerka

Karta techniczna



Bona Scrad – pad bordowy z założonym na niego „listkiem” papieru ściernego Scrad Wind należy podkładać bezpośrednio pod tacez roboczy.

Śiatkę ścierną należy położyć na podłogę, następnie na nią położyć pad i postawić na niego maszynę,

Tacez 4W (Quadro) z założonymi na niego krążkami ściernymi o średnicy 150 mm działa podobnie jak tacez roboczy.

Sprzątanie

Do mycia i sprzątania należy używać padów. Kolor padu dobiera się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Olejowanie

Olej należy nakładać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na etykiecie opakowania oleju lub zgodnie z Kartą Techniczną oleju. **UWAGA:** Istnieje ryzyko samozapłonu

Uwagi:

1. W przypadku braku doświadczenia w obsłudze maszyny należy pod maszynę położyć biały pad i zacząć pracę na środku pomieszczenia.
2. Niższe ustawienie prowadnicy ułatwia pracę.
3. Należy zawsze utrzymywać maszynę i przewód zasilający w czystości zwłaszcza po zakończeniu olejowania podłogi.
4. Przewód zasilający nie może być uszkodzony i musi być podłączony do gniazda z uziemieniem.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji Obsługi Bona Buffer.