

Bona Mix&Fill

Karta techniczna

Bona Mix&Fill jest spoiwem na bazie wody, przeznaczonym do mieszania z pyłem drzewnym z zeszlifowanej posadzki w celu uzyskania odpowiedniego koloru. Bona Mix&Fill jest stosowany do wypełnienia szczelin do 2 mm szerokości i innych mniejszych wad w podłogach drewnianych. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami i olejami Bona i daje wykonawcy możliwość zaoferowania kompletnego systemu na bazie wody

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie ma nieprzyjemnego zapachu
- Wypełnia szczeliny, nie zapada się
- Na bazie wody, ale nie powoduje korozji
- Szybko schnie
- Łatwy do szlifowania
- Zawsze odpowiedni kolor szczelin

Dane techniczne

Typ produktu:	Wypełniacz szczelin na bazie dyspersji akrylowej
VOC:	max 5 g/l
Proporcje mieszania:	Zmieszaj produkt z pyłem drzewnym do uzyskania gęstej konsystencji przypominającą owsiankę
Czas schnięcia:	- między aplikacjami: 20 minut* - do szlifowania: 20 minut* - do ostatecznej wersji lub do olejowania: 1-2 godzinny*
Narzędzie aplikacji:	Szpachla ze stali nierdzewnej
Wydajność:	~8-12m ² /l w zależności od ilości/ głębokości szczelin
Bezpieczeństwo	Niesklasyfikowany
Czyszczenie:	Przed przystąpieniem do mycia, przy użyciu minimalnej ilości wody należy wytrzeć narzędzia z resztek materiału. Wyszuszony materiał można usunąć mechanicznie lub szorując wodą.
Odpady:	Odpady powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami
Magazynowanie/Transport	Temperatura nie może być niższa niż +5°C ani przekroczyć +25°C podczas magazynowania i transportu
Okres przydatności:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Opakowania:	3x5 l (44 kartonów na palecie) 10 x1 l (50 kartonów na palecie)

* w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie

Powierzchnia, która ma być wypełniona, musi być czysta, sucha, wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zarówno nowe podłogi, jak i stare podłogi, powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Do ostatniego szlifowania powinien być użyty materiał ścierny o granulacji 60-80. Temperatura pomieszczenia i produktu nie może spaść poniżej +13°C podczas aplikacji i suszenia.

Aplikacja

1. Dokładnie wstrząśnij opakowaniem przed użyciem.
2. Bona Mix&Fill powinien być zmieszany z pyłem po szlifowaniu, by zapewnić odpowiednią strukturę do aplikacji.
3. Nałóż mieszaninę na całą podłogę za pomocą stalowej szpachli, w razie potrzeby powtórz procedurę. Uwaga: Mix&Fill nie jest odpowiedni do podłóg ze szczelinami większymi niż 2 mm. Do wypełnienia szerszych luk użyj Bona GapMaster.

Finishing



Bona[®]

Bona Mix&Fill

Technical data sheet

4. Kiedy powierzchnia jest sucha, zeszlifuj cały nadmiar Mix&Fill za pomocą materiałów ściernych o granulacji 100-120. W razie potrzeby wykończ podłogę materiałem ściernym o granulacji 120-150.
5. Zastosuj dowolny system wykończenia podłóg Bona zgodnie z odpowiednimi dla danego produktu instrukcjami użytkowania.

Ważne informacje

- Szczelin w deskach na legarach lub w bruku parkietowym się nie szpachluje. Suche spoiwo może pękać w szczelinach narażonych na duże naprężenia.
- Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. Niektóre rzadkie gatunki drewna (głównie tropikalne) lub drewna poddane obróbce chemicznej lub termicznej mogą wywołać nieprzewidziane reakcje. W razie wątpliwości przeprowadzić test w celu zapewnienia właściwej funkcji koloru. Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Finishing



Bona[®]